

Pompe à eaux usées Notice d'utilisation



Liste du matériel:

Ne sont cités ici que les équipements voués à être manipulés par tous les utilisateurs :

Flexible d'une longueur de 10m

Boitier de contrôle type « ON/OFF »

Adaptateurs-raccords type « pompiers »

Pour mémoire, le volume utile de la cuve est de 3,5m³ soit 3500L (réserve tampon de 1,5m³).

Cadre d'usage:

L'équipement est situé au centre du ponton.

Cette centrale de pompage est exclusivement destinée à vidanger les cuves à eaux usées des navires en stationnement. Le positionnement du bateau doit être cohérent avec une longueur de flexible de raccordement de 10m. Toute tension sur celui-ci est à proscrire.

Pour d'évidentes raisons d'hygiène, aucun raccordement de flexibles n'est autorisé sur le platelage du ponton.

Procédure d'utilisation:

- ❖ Avant toute manipulation, l'utilisateur doit :
 - S'assurer d'un amarrage correct de son bateau ;
 - S'assurer qu'il lui est possible d'effectuer son opération de vidange en toute sécurité pour lui-même ainsi que pour les personnes et objets alentours ;
 - Confirmer la compatibilité des raccords à disposition ;
 - D'avoir un réserve d'eau claire de 20L minimum afin de rincer le flexible en fin de vidange ;
 - **D'avoir lu et compris l'intégralité du mode opératoire.**

Mode opératoire :

1. Dérouler totalement le flexible ;
2. Raccorder le flexible à la cuve du bateau ;



3. Mettre en marche la pompe en pressant le bouton **vert** ;



4. Surveiller les raccords. En cas de fuite, arrêter immédiatement la pompe en pressant le bouton **rouge**. Ensuite évaluer et corriger le problème ;



5. Laisser la vidange s'exécuter. Malgré tout, le manipulateur doit se tenir à proximité de la pompe et prêt à l'arrêter au moindre bruit suspect (emballement du régime, sifflement important, bruit caractéristique de bouchon etc.) ;
6. Un bruit caractéristique de succion à vide indique la fin de la vidange. Il faut alors éteindre la pompe puis débrancher le flexible de la cuve du bateau ;
7. Plonger le raccord du flexible dans la réserve d'eau claire ;
8. Redémarrer la pompe en pressant le bouton **vert** ;
9. Après passage d'un minimum de 20L, couper la pompe en pressant le bouton **rouge** ;
10. Enrouler, soigneusement, le flexible sur son enrouleur.

En cas d'anomalie de fonctionnement dépassant les compétences d'un simple l'utilisateur, stopper immédiatement la procédure de vidange et en aviser le référent maintenance de l'équipement.